

Instruktion LED-indikatorer: Växelryktare GOODWE

GOODWE

På framsidan av din växelryktare finns ett antal LED-indikatorer.

Lamporna ger dig en snabb överblick hur systemet fungerar och agerar just nu, utan att behöva logga in på SEMS+.



LED-display på framsida av växelryktare

Beroende på hur anläggningen arbetar kommer lamporna att lysa statiskt, blinka eller vara släckta. Här kommer några enkla delar att hålla koll på!




Om driftlampan lyser grönt är innebär detta att solpanelerna producerar el.

Om driftlampan i stället är släckt är systemet i standby läge.

Den gula lampan indikerar status på växelryktarens kommunikation och nätverk.

Denna lyser fast gult om ditt hemnätverk kommunicerar med växelryktaren.

Om du nyligen har ersatt din router eller bytt nätverkslösenord, följ vår instruktion för ny trådlös anslutning. Se nästa sida.

Indicator	Status	Description
		ON = Wi-Fi IS CONNECTED/ACTIVE
		BLINK 1 = Wi-Fi SYSTEM IS RESETTNG
		BLINK 2 = NOT CONNECTED TO THE ROUTER
		BLINK 4 = Wi-Fi SERVER PROBLEM
		BLINK = RS485 IS CONNECTED
		OFF = Wi-Fi IS NOT ACTIVE
		ON = THE INVERTER IS FEEDING POWER
		OFF = THE INVERTER IS NOT FEEDING POWER AT THE MOMENT
		ON = A FAULT HAS OCCURRED
		OFF = NO FAULT

Tips: Lyser varningslampan **rött**? Misstänker du att något inte fungerar som det skall och behöver assistans, kan du alltid mejla eller ringa Solverket. Kontrollera i förväg att växelryktaren är uppkopplad mot hemnätverket, WiFi-lampan skall lysa fast gult. Detta underlättar felsökningen!