














På växelriktarens framsida finns tre LED lampor som indikerar status på anläggningen.  
Den översta lampan visar ifall växelriktaren är ansluten mot hemnätverket.  
Den andra LED lampan lyser grönt ifall systemet producerar el.  
Nedersta lampan indikerar ifall växelriktaren har upptäckt ett aktiv fel.

Indikator	Status	Förklaring
 Kommunikation		PÅ = WiFi ansluten / aktiv
		BLINK 1 = WiFi återställs
		BLINK 2 = Ej ansluten mot router / hemnätverk
		BLINK 3 = WiFi server problem
		BLINK = RS485 / nätverkskabel ansluten
		AV = WiFi ej aktiv
 Drift		PÅ = Växelriktare producerar
		AV = Växelriktare producerar inte för stunden
 Larm		PÅ = Fel har uppstått
		AV = Inget fel

Normal-läge. Aktiv produktion och kommunikation med portalen genom Wi-Fi.  
Gul och grön lampa lyser statiskt.



Aktivt problem. Det kan inträffa att röd lampa lyser statiskt, systemet producerar inte.  
Vänligen kontakta Solverket support för mer information.

